



Fertigungsanweisung Stückliste

Artikelnummer

VALDVD3004-40T4A-SET

EAN

4050075169429

Ablauf der Fertigung

1. FOTO

Arbeitsschritt



Pumpe auspacken

2. FOTO

Arbeitsschritt



Mit Loctite 577 einen Gewindegang vom Gewintheadapter beschmieren

3. FOTO

Arbeitsschritt



Gewintheadapter in Festkupplung einschrauben

4. FOTO

Arbeitsschritt



Ein Gewindegang vom Gewintheadapter mit Loctite 577 einschmieren

5. FOTO

Arbeitsschritt



Gewintheadapter in Festkupplung einschrauben

6. FOTO

Arbeitsschritt



Beide Teile verpacken

7. FOTO

Arbeitsschritt



Alles in den Karton der Pumpe legen und wieder verpacken

Dauer

Zeitdauer für die Erstellung der Stückliste (pro Stück, in Minuten)

20

Anweisung erstellt durch

Name

anderer Mitarbeiter

Name

Moritz Walent